Symbolics Domains Ltd
Company Number: 11189774
Sklep internetowy
ECOlogiczny.pl
www.ecologiczny.pl
(+48) 735 707 000
ecologicznypl@gmail.com

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:00

Link do produktu: https://www.ecologiczny.pl/ecozone-uniwersalny-plyn-do-odkamieniania-roznych-urzadzen-domowych-500-ml-5-uzyc-p-6205.html



ECOZONE UNIWERSALNY PŁYN DO ODKAMIENIANIA RÓŻNYCH URZĄDZEŃ DOMOWYCH 500 ML 5 UŻYĆ

Cena	**39,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**1902**

Opis produktu

Uniwersalny płyn Ecozone to świetny, szybko działający produkt do usuwania kamienia z wielu urządzeń w całym domu. Jego nietoksyczna formuła jest przeznaczona do pracy ze wszystkimi markami i typami maszyn i może być używana do czajników, ekspresów do kawy, parowarów itp.

Odkamieniacz pomaga wydłużyć wydajność i żywotność urządzenia.

Nie testowane na zwierzętach. Bez składników pochodzenia zwierzęcego. Bezpieczny dla szamb. Skład oparty na roślinach, przyjazny środowisku.

Symbolics Domains Ltd
Company Number: 11189774
Sklep internetowy
ECOlogiczny.pl
www.ecologiczny.pl
(+48) 735 707 000
ecologicznypl@gmail.com

Płyn wystarcza na 5 użyć.

Jak dawkować

- Czajniki - Najpierw zagotuj 400 ml wody. Po przegotowaniu dodaj 100 ml roztworu do przegotowanej wody. Zostaw na 30 minut. Opróżnij czajnik i dokładnie spłucz. Powtórzyć w razie potrzeby.
- Ekspresy do kawy - Zawsze usuwaj kamień zgodnie z instrukcjami producenta. W stosunku 100 ml roztworu do pełnego zbiornika wody. Zawsze płucz urządzenie dokładnie czystą wodą po odkamienianiu.
- Pralki - Wlać 200 ml do komory na detergent swojej maszyny. NIE WOLNO umieszczać odzieży ani detergentu w urządzeniu podczas procesu odkamieniania. Ustaw gorące pranie i rozpocznij cykl.
- Zmywarki - Wlać 200 ml na dno urządzenia (bezpośrednio na dno, NIE wlewać do zbiornika na środek nabłyszczający lub dozownika do tabletek). NIE WOLNO umieszczać sztućców ani detergentów w urządzeniu podczas procesu odkamieniania. Ustaw gorące mycie i rozpocznij cykl.
- Głowice prysznicowe - Będzie to wymagało zanurzenia głowicy prysznica w dużej / odpowiedniej umywalce lub misce. Wlać 100 ml do 1 l ciepłej wody. Pozostawić do momentu aż woda ostygnie i usunie kamień.
- Dysze - nadaje się do małych części, które można odłączyć od urządzeń, w których gromadzi się kamień. Wlać 100 ml do 1 l ciepłej wody do dużej / odpowiedniej umywalki lub miski. Pozostawić do momentu aż woda ostygnie i usunie kamień.
- Kolby - Wlej 100 ml roztworu do dużej / odpowiedniej miski lub miski i upewnij się, że kolba jest zanurzona pod wodą. Lub po prostu wlej 100 ml do kolby i uzupełnij gorącą wodą. Pozostaw do namoczenia przez 30 minut aż woda ostygnie. To rozwiązanie jest odpowiednie dla innych urządzeń, takich jak parowary spożywcze, mopy parowe, parowce do tkanin itp.

Ważne!

- Przed usuwaniem kamienia należy zawsze sprawdzić instrukcje producenta, aby upewnić się, że można odkamienić urządzenia.
- Nigdy nie nalewaj więcej niż 100 ml roztworu.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń spowodowane niewłaściwym użyciem tego produktu.
- Nigdy nie dotykaj gorącej wody bezpośrednio gołymi rękami podczas moczenia części. Nigdy nie dotykaj roztworu, gdy jest skoncentrowany lub rozcieńczony gołymi rękami.
- Przy każdym urządzeniu sprawdź instrukcje producenta urządzenia przed odkamienianiem.
- Podczas moczenia części zawsze sprawdź, czy materiały w urządzeniu są odpowiednie do kontaktu ze składnikami tego produktu.

Skład:

Water, Citric Acid, Malic Acid, Amine Oxide